


LOCALIZACIÓN

Para ubicar a la unidad o a la caja, obteniendo la Velocidad y dirección.

También maneja alarma de velocidad, alarma de movilidad y rastreos.



HABILITADO E INHABILITADO DE MOTOR

Activa y desactiva el motor de la unidad.



ALARMA

Si ha sonado la alarma de tu unidad por más de 20 segundos, el Sistema Águila lo notificará al CELULAR AUTORIZADO.



BATERIA

Si el nivel de carga de tu batería está bajo, el Sistema Águila lo notificará al CELULAR AUTORIZADO.



CHEQUEO/VERIFICACIÓN

Puedes verificar que EL Sistema Águila esté funcionando.



Y MÁS...

5

SEGURIDAD



A través de la CLAVE DE ACCESO o el CELULAR AUTORIZADO, que pueden ser cambiados en cualquier momento, te aseguras de que nadie mas que los que tú deseas operen el Sistema Águila.

GARANTÍA



El equipo cuenta con una garantía por un año, por lo que si requiere servicio o se daña, lo repararemos o sustituiremos sin cargo adicional.

CONTACTO

Revisa los detalles en nuestra página Web

www.centraldeangel.es.com

Email

ventas@centraldeangel.es.com

Cel. Jimena
044 722 4305631

6



Sistema de Localización, Inmovilización, Emergencia y Apoyo Móvil para TRANSPORTISTAS modelo Águila



En estos momentos es mejor tener un ángel guardián



Central de Angeles® para TRANSPORTISTAS te lo proporciona

Precios accesibles. Protege tu unidad y su carga, es tu fuente de ingresos.

Ver. 1.0.0

INTRODUCCIÓN



Para empresarios del transporte, la unidad y la carga son lo más preciado.

Brindar un buen servicio y proteger su activo le permiten continuar creciendo en el negocio.

La inseguridad en las vías públicas y el mal comportamiento de los chóferes puede acarrear la pérdida de un cliente muy valioso o un daño en la unidad o la carga incalculables.



Central de Ángeles® para TRANSPORTISTAS proporciona un acompañante electrónico al que se puede acceder muy fácilmente para brindarle a los chóferes el apoyo que requieran oportunamente.

¿CÓMO FUNCIONA?

1) Se instala en tu unidad o en la caja el Sistema Águila con los botones de pánico y auxilio vial.



2) Se programa la clave de acceso y el número autorizado para recibir comandos en el Sistema Águila.

3) Cada vez que lo requieras podrás comunicarte con tu Sistema Águila a través del CELULAR AUTORIZADO utilizando mensajes SMS o con la CLAVE DE ACCESO desde cualquier teléfono CELULAR o CONVENCIONAL.



Si sucede algo con tu vehículo te llegará un mensaje SMS al CELULAR AUTORIZADO.

CALL CENTER



Central de Ángeles® para TRANSPORTISTAS permite vigilar a las unidades, la carga y chóferes para anticiparse a los problemas.

Si necesitas grabar eventos o simplemente no quieres estar solo en tu unidad en las emergencias puedes contratar el apoyo del Call Center de manera OPCIONAL, que hará todo por ti.

O si prefieres monta tu propio Call Center.

SERVICIOS

EMERGENCIA

Oprimiendo el botón de pánico en el vehículo envías una señal al CELULAR AUTORIZADO, al mismo tiempo se inicia un rastreo permanente de tu vehículo, que el Sistema Águila notifica al CELULAR AUTORIZADO.



APOYO MÓVIL

Oprimiendo el botón de ayuda en el vehículo envías una señal solicitando ayuda al CELULAR AUTORIZADO para que puedas ser auxiliado en descomposturas, accidentes, emergencias médicas, etc...



MONITOREO

Permite escuchar el sonido ambiental dentro del vehículo.



CONVERSAR

Permite conversar con los ocupantes.

